

Разделитель для форм Shelf primer "BULLSEYE"



Разделитель для форм «Shelf primer BULLSEYE» предназначен для создания разделяющего слоя между стеклом и керамической формой при молировании. Рабочая температура до 850°C. Наносится на керамические поверхности при помощи кисти с тонким длинным ворсом, можно использовать для нанесения распылитель.

Инструкция по применению:

Смешайте 1 часть разделителя с 5 частями воды, измеряя части по объему. Цвет разделителя должен быть розовым. После сушки цвет становится белым – так можно точно узнать, пригоден ли разделитель для использования. Для повторного использования обработанную поверхность слегка «шелушим» рукой. При отсутствии на ощупь на поверхности абразивной пыли, наносим новый слой разделителя, или удаляем старый слой перед нанесением нового. Для удаления разделителя используйте твердый абразивный материал или мягкий скребок.

Для нанесения жидкого разделителя используйте мягкую кисть номер восемь сложений Арт. 3560500. Наносить тонкими слоями: сначала направляя движение кисти по горизонтали, а затем по вертикали для наиболее равномерного распределения.

Предварительно высушите разделитель в печи при температуре 260°C в течение 10 мин. Можно производить сушку при помощи строительного фена.

Перед непосредственным использованием подготовленной лещетки остудите ее.

Меры предосторожности:

Содержит силикатный порошок. Избегайте попадания порошка в легкие! При работе с разделителем надевайте защитные очки и респиратор. При попадании в глаза: немедленно промойте водой, затем удалите (если есть необходимость) контактные линзы и промойте глаз еще раз в течение 15 мин. Обратитесь к врачу. При попадании на кожу: обмыть кожу водой с добавлением мягкого мыла. При попадании в рот: немедленно промойте рот водой. После 30 мин выпейте стакан воды. Обратитесь к врачу. При попадании в легкие: проветрить помещение свежим воздухом. Обратитесь к врачу, если дыхание затруднено.